



	Модели	V	N	F	XL
Параметры	единица измерения				
A. Максимальная длина трактора с передним балластом и крюком	мм	3940 - 4152	3940 - 4152	3940 - 4152	3996 - 4208
B. Колесная база	мм	2140	2140	2140	2140
C1. Длина от оси переднего колеса - передний балласт с буксирным крюком	мм	897	947	947	947
C2. Длина от оси переднего колеса – до опоры буксировочного крюка без переднего балласта	мм	685	735	735	735
C3. Длина от оси переднего колеса – до оси передней трехточечной навески	мм	842	892	892	892
D. Длина от оси заднего колеса – до оси задней трехточечной навески	мм	1065	1065	1065	1121
E. Передняя колея	мм	891 - 1051	1000 - 1580	1000 - 1580	1178 - 1722
F. Задняя колея	мм	760 - 1317	806 - 1317	969 - 1295	1117 - 1628
G. Ширина трактора	мм	1060 - 1680	1276 - 1700	1332 - 1856	1502 - 1950
H. Высота трактора	мм	2431 - 2531	2456 - 2581	2481 - 2581	2481 - 2606
I. Дорожный просвет (под передней осью)	мм	164 - 264	223 - 348	248 - 348	248 - 373
L. Высота от оси заднего колеса до рамы безопасности	мм	1931	1931	1931	1931
M. Высота трактора до проблескового маячка	мм	2677 - 2777	2702 - 2827	2727 - 2827	2727 - 2852
Минимальный вес трактора	кг	3050	3180	3180	3280
Максимально допустимый вес трактора	кг	5250	5250	5250	5250